KÖSTER Sanierputz Spritzbewurf

Instrukcja techniczna M 154 025

Data: 2017-10-05

Szybkowiążąca zaprawa do wykonania obrzutki renowacyjnej

Właściwości
Szybkowiążąca, szara zaprawa modyfikowana dodatkiem tworzyw sztucznych do wykonania obrzutki przed nakładaniem tynków renowacyjnych KÖSTER Sanierputz.

Dane techniczne

Max. uziarnienie	do 3 mm
Czas obróbki	ok. 30 min.
Początek wiązania po	ok. 60 min.
Nakładanie tynków po	30 - 60 min.
Wytrzymałość na ściskanie (28 dni)	> 10 N/mm²
Wytrzymałość na zginanie (28 dni)	> 5 N/mm²

Zastosowanie
Do wytworzenia pomostu przyczepnego przed nakładaniem tynków renowacyjnych KÖSTER Sanierputz. Do stosowania na podłożach mineralnych, nie nadaje się na podłoża zawierające gips.
Już po krotkim czasie można nakładać tynki renowacyjne KÖSTER w jednej lub kilku warstwach.

Podłoże
Podłoże należy odpowiednio przygotować: Usunąć istniające tynki, spoiny w murze wyskrobać na głębokość min. 2 cm. Na podłożach zawierających sole należy wykonać gruntowanie preparatem KÖSTER Polysil TG 500. Po 30 min. od zagruntowania podłoża można wykonać obrzutkę renowacyjną.

Sposób wykonania
Suchą zaprawę należy mieszać z czystą wodą przy użyciu wolnoobrotowego mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej masy. Na worek (25 kg) należy dodać 5,0 do 6,0 l wody.
Obrzutkę renowacyjną KÖSTER Sanierputz Spritzbewurf należy nakładać na grubość ok. 5 mm, w formie siatki, nie w pełni kryjąc podłoże (na ok. 50% powierzchni). Zaprawa KÖSTER Sanierputz Spritzbewurf może być nakładana przy użyciu kielni lub za pomocą agregatu tynkarskiego. Spoin nie wolno całkowicie wypełniać obrzutką renowacyjną KÖSTER Sanierputz Spritzbewurf.
Po ok. 60 minutach można nakładać tynki renowacyjne KÖSTER (zalecana gr. warstwy: 2 cm).

Zużycie
4 kg / m²

Czyszczenie narzędzi
Natychmiast po użyciu narzędzia czyścić wodą.

Opakowania

M 154 025	worek 25 kg

Przechowywanie
W suchych warunkach, w oryginalnie zamkniętych opakowaniach ok. 6 miesięcy.

Środki ostrożności
Nosić rękawice robocze i okulary ochronne. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu.

Związane instrukcje techniczne

KÖSTER Polysil TG 500	Art. nr M 111
KÖSTER Sanierputz 1 szary	Art. nr M 661 025
KÖSTER Sanierputz 2 biały	Art. nr M 662 025
KÖSTER Sanierputz 2 lekki	Art. nr M 664 025

Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy, doświadczenia i wyników badań. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną pracę oraz konieczności dostosowania się do warunków występujących na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne są wartościami średnimi, które zostały osiągnięte w czasie badań i testów laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów w miejscu wbudowania materiału mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami na które producent wyrobu nie ma wpływu. W czasie wykonywania prac należy przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględniać warunki panujące na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakości produktów a nie uzyskanych w praktyce efektów, gdyż warunki wykonywania robót nie podlegają kontroli producenta. Wszystkie zamówienia są realizowane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży KOESTER POLSKA, które dostępne są na stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania się niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wcześniejsze jej wydania są nieważne.

KOESTER POLSKA Sp. z o.o. • 31-670 Kraków • ul. Powstańców 127/14 • tel 12 411 49 94 • fax 12 413 09 63 • e-mail: info@koester.pl • www.koester.pl